


## **LK FUGA® 1 og 1½ modul stikkontakt - samt OPUS® 66 1 modul stikkontakt med LED lampe**




### **Anvendelse**

Stikkontakterne anvendes hvor der ønskes brug af kontrol- eller konstantlys.


Lampen lyser når stikproppen er sat i stikkontakten, men kan ændres til konstantlys.

## Ændring fra kontrolllys til konstantlys


Lampehuset fjernes



Lampehuset isættes igen



Lampen lyser nu konstant



Tilbagestilling til kontrolllys foretages ved at fjerne og isætte lampehuset uden stikprop isat.